

№ п/п	Номер расценки	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Материалы	Эксплуатация машин
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>				
<b>Подраздел 1.1 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ</b>				
<b>Таблица 01-01 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках</b>				
1	01-01-01-001	7,05		6,10
2	01-01-01-002	8,14		7,27
3	01-01-01-003	8,10		6,92
4	01-01-01-004	8,25		7,26
5	01-01-01-005	8,13		7,27
6	01-01-01-006	8,10		6,92
7	01-01-01-007	8,98		6,92
8	01-01-01-008 + 009	8,02		6,92
9	01-01-01-010 + 011	11,70		11,70
10	01-01-01-012 + 013	8,02		6,92
11	01-01-01-014	8,01		6,92
12	01-01-01-015	8,02		6,92
13	01-01-01-016	8,01		6,92
14	01-01-01-017	8,08		6,92
15	01-01-01-018	9,84		7,39
16	01-01-01-019	9,45		7,38
17	01-01-01-020	8,02		6,92
18	01-01-01-021	9,85		7,38
19	01-01-01-022 + 023	9,85		7,39
20	01-01-01-024	8,01		6,92
21	01-01-01-025 + 026	8,02		6,92
22	01-01-01-027	8,02		6,93
23	01-01-01-028	8,01		6,92
24	01-01-01-029	8,02		6,92
25	01-01-01-030	8,02		6,93
26	01-01-01-031	8,82		7,39
27	01-01-01-032	9,34		7,38
28	01-01-01-033	6,94		6,94
29	01-01-01-034	6,95		6,95
30	01-01-01-035	6,94		6,94
31	01-01-01-036 + 038	6,95		6,95
32	01-01-01-039	6,96		6,96
33	01-01-01-040	6,95		6,95
34	01-01-01-041	6,92		6,10
35	01-01-01-042	11,68		11,68
36	01-01-01-043	6,95		6,95
37	01-01-01-044	6,92		6,92
38	01-01-01-045	9,00		7,39
39	01-01-02-001	7,11		6,10
40	01-01-02-002	8,14		7,27
41	01-01-02-003	8,10		6,92
42	01-01-02-004	8,25		7,26
43	01-01-02-005	8,13		7,27
44	01-01-02-006	8,10		6,92
45	01-01-02-007	8,98		6,92
46	01-01-02-008 + 009	8,02		6,92
47	01-01-02-010 + 011	11,70		11,70
48	01-01-02-012 + 013	8,02		6,92
49	01-01-02-014	8,01		6,92
50	01-01-02-015	8,02		6,92
51	01-01-02-016	8,01		6,92
52	01-01-02-017	8,08		6,92
53	01-01-02-018	9,84		7,39
54	01-01-02-019	9,45		7,38
55	01-01-02-020	8,02		6,92
56	01-01-02-021	9,85		7,38
57	01-01-02-022 + 023	9,85		7,39
58	01-01-02-024	8,01		6,92
59	01-01-02-025 + 026	8,02		6,92
60	01-01-02-027	8,02		6,93
61	01-01-02-028	8,01		6,92
62	01-01-02-029	8,02		6,92
63	01-01-02-030	8,02		6,93
64	01-01-02-031	8,82		7,39
65	01-01-02-032	9,34		7,38
66	01-01-02-033			
67	01-01-02-034	11,69		11,69
68	01-01-02-035			

№ п/п	Номер расценки	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Материалы	Эксплуатация машин
1	2	3	4	5
69	01-01-02-036	11,69		11,69
70	01-01-02-037	11,72		11,72
71	01-01-02-038	11,70		11,70
72	01-01-02-039			
73	01-01-02-040	11,68		11,68
74	01-01-02-041 + 043			
75	01-01-02-044	6,92		6,92
76	01-01-02-045	8,12		7,39
<b>Раздел 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ</b>				
<b>Таблица 03-01 Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т</b>				
77	03-01-01-001 + 008	6,10		6,10
78	03-01-01-009	6,11		6,11
79	03-01-01-010 + 201	6,10		6,10
80	03-01-01-202	6,17		6,17
81	03-01-02-001	6,11		6,11
82	03-01-02-002 + 005	6,10		6,10
83	03-01-02-006	6,11		6,11
84	03-01-02-007 + 009	6,10		6,10
85	03-01-02-010	6,11		6,11
86	03-01-02-011 + 018	6,10		6,10
87	03-01-02-019	6,11		6,11
88	03-01-02-020 + 200	6,10		6,10
89	03-01-02-201	6,11		6,11
90	03-01-02-202	6,17		6,17
91	03-01-03-001 + 003	6,10		6,10
92	03-01-03-004	6,11		6,11
93	03-01-03-005 + 200	6,10		6,10
94	03-01-03-201	6,08		6,08
95	03-01-03-202	6,17		6,17
96	03-01-04-001 + 002	6,10		6,10
97	03-01-04-003 + 004	6,11		6,11
98	03-01-04-005 + 200	6,10		6,10
99	03-01-04-201	6,14		6,14
100	03-01-04-202	6,17		6,17
<b>Таблица 03-02 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т</b>				
101	03-02-01-001 + 002	6,11		6,11
102	03-02-01-003 + 201	6,10		6,10
103	03-02-01-202	6,08		6,08
104	03-02-02-001	6,10		6,10
105	03-02-02-002	6,11		6,11
106	03-02-02-003 + 005	6,10		6,10
107	03-02-02-006	6,11		6,11
108	03-02-02-007 + 200	6,10		6,10
109	03-02-02-201	6,13		6,13
110	03-02-02-202	6,08		6,08
111	03-02-03-001 + 200	6,10		6,10
112	03-02-03-201	6,12		6,12
113	03-02-03-202	6,08		6,08
114	03-02-04-001 + 200	6,10		6,10
115	03-02-04-201	6,12		6,12
116	03-02-04-202	6,08		6,08
<b>Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера</b>				
117	03-21-01-001	6,10		6,10
118	03-21-01-002	6,11		6,11
119	03-21-01-003 + 004	6,10		6,10
120	03-21-01-005 + 006	6,11		6,11
121	03-21-01-007	6,10		6,10
122	03-21-01-008	6,11		6,11
123	03-21-01-009 + 011	6,10		6,10

№ п/п	Номер расценки	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Материалы	Эксплуатация машин
1	2	3	4	5
124	03-21-01-012 + 013	6,11		6,11
125	03-21-01-014 + 017	6,10		6,10
126	03-21-01-018	6,11		6,11
127	03-21-01-019 + 021	6,10		6,10
128	03-21-01-022 + 023	6,11		6,11
129	03-21-01-024 + 027	6,10		6,10
130	03-21-01-028	6,11		6,11
131	03-21-01-029 + 032	6,10		6,10
132	03-21-01-033	6,11		6,11
133	03-21-01-034 + 037	6,10		6,10
134	03-21-01-038	6,11		6,11
135	03-21-01-039 + 047	6,10		6,10
136	03-21-01-048	6,11		6,11
137	03-21-01-049 + 200	6,10		6,10
138	03-21-01-201	6,07		6,07
139	03-21-01-202	6,16		6,16
140	03-21-02-001	6,11		6,11
141	03-21-02-002 + 005	6,10		6,10
142	03-21-02-006 + 008	6,11		6,11
143	03-21-02-009 + 010	6,10		6,10
144	03-21-02-011	6,11		6,11
145	03-21-02-012 + 013	6,10		6,10
146	03-21-02-014	6,11		6,11
147	03-21-02-015 + 021	6,10		6,10
148	03-21-02-022	6,11		6,11
149	03-21-02-023 + 027	6,10		6,10
150	03-21-02-028	6,11		6,11
151	03-21-02-029 + 030	6,10		6,10
152	03-21-02-031	6,11		6,11
153	03-21-02-032 + 200	6,10		6,10
154	03-21-02-201	6,13		6,13
155	03-21-02-202	6,16		6,16
156	03-21-03-001	6,11		6,11
157	03-21-03-002	6,10		6,10
158	03-21-03-003	6,11		6,11
159	03-21-03-004	6,10		6,10
160	03-21-03-005	6,11		6,11
161	03-21-03-006	6,10		6,10
162	03-21-03-007	6,11		6,11
163	03-21-03-008 + 015	6,10		6,10
164	03-21-03-016	6,11		6,11
165	03-21-03-017 + 026	6,10		6,10
166	03-21-03-027	6,11		6,11
167	03-21-03-028 + 200	6,10		6,10
168	03-21-03-201	6,09		6,09
169	03-21-03-202	6,16		6,16
170	03-21-04-001 + 002	6,10		6,10
171	03-21-04-003	6,11		6,11
172	03-21-04-004 + 006	6,10		6,10
173	03-21-04-007	6,11		6,11
174	03-21-04-008 + 200	6,10		6,10
175	03-21-04-201	6,13		6,13
176	03-21-04-202	6,16		6,16
<b>Таблица 03-22 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера</b>				
177	03-22-01-001	6,14		6,14
178	03-22-01-002	6,06		6,06
179	03-22-01-004	6,10		6,10
180	03-22-01-006	6,12		6,12
181	03-22-01-008	6,11		6,11
182	03-22-01-010 + 015	6,09		6,09
183	03-22-01-020 + 025	6,10		6,10
184	03-22-01-030 + 040	6,11		6,11
185	03-22-01-045 + 055	6,10		6,10
186	03-22-01-060 + 070	6,11		6,11
187	03-22-01-075 + 095	6,10		6,10
188	03-22-01-100	6,11		6,11
<b>Раздел 4. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ТРАКТОРАМИ С ПРИЦЕПАМИ</b>				
<b>Таблица 04-01 Перевозка грузов тракторами на гусеничном ходу с прицепами</b>				
189	04-01-01-001 + 025	6,97		6,97
190	04-01-01-026 + 027	6,98		6,98

№ п/п	Номер расценки	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Материалы	Эксплуатация машин
1	2	3	4	5
191	04-01-02-001 + 025	6,97		6,97
192	04-01-02-026 + 027	6,98		6,98
193	04-01-03-001 + 026	6,97		6,97
194	04-01-03-027	6,98		6,98
195	04-01-04-001 + 026	6,97		6,97
196	04-01-04-027	6,98		6,98
<b>Таблица 04-21 Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами</b>				
197	04-21-01-001	7,31		7,31
198	04-21-01-002 + 003	7,32		7,32
199	04-21-01-004 + 025	7,31		7,31
200	04-21-02-026	7,32		7,32
201	04-21-02-027	7,31		7,31
202	04-21-03-001	7,32		7,32
203	04-21-03-002 + 025	7,31		7,31
204	04-21-03-026	7,32		7,32
205	04-21-03-027 + 027	7,31		7,31